



***МОСИГРА***

**Российская сеть магазинов настольных игр**

**[www.mosigra.ru](http://www.mosigra.ru)**

# BOP IT!

БОП ИТ

## В комплекте

Игровая консоль BOP IT

## цель...

Не отставайте от BOP IT, чтобы заработать 100 очков! Открывайте новые уровни сложности, чтобы было ещё веселее!

## как играть

BOP IT будет давать вам команды выполнить эти 4 действия в произвольном порядке! Действуйте как можно быстрее. Если вы правильно выполнили команду, BOP IT подаст звуковой сигнал и назовёт следующую команду. Но если вы замешкались или ошиблись – вы выбываете из игры!

## Кричи

Добавьте команду КРИЧИ в любую игру. Для этого откройте до упора зелёный микрофон, чтобы были видны все отверстия, как показано ниже. Во время игры, когда вы слышите команду КРИЧИ, быстро прокричите что-нибудь. Главное, чтобы это было громко! Если у вас получилось, вы услышите звук «заедающей пластинки». В противном случае, вы проиграли! Если вы не хотите использовать в игре команду КРИЧИ, просто закройте до конца зелёный микрофон так, чтобы все отверстия скрылись.

## Громкость

Настройте громкость, поворачивая ручку КРУТИ. Выберите режим: ТИХИЙ, ГРОМКИЙ и ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ.



Жми!



Нажмите на белую кнопку!

Кру



Покрутите жё

## Уровень

Нажатием кнопки УРОВЕНЬ, выберите уровень сложности: НОВИЧОК, ЭКСПЕРТ или МАСТЕР. Уровни ЭКСПЕРТ и МАСТЕР откроются только после того, как вы правильно выполните определенное количество команд.

## Кнопка Сброса

Чтобы включить игру, потяните за ручку **ТЯНИ**

## Игра

Выберите игру, дёргая ручку ТЯНИ до тех пор, пока не услышите название нужной игры: СОЛО, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ или КОМПАНИЯ.

## Начать

Чтобы начать выбранную игру, нажмите на кнопку ЖМИ с любой стороны игровой консоли.

• Если вы не выбрали игру, ВОР ИТ начнет игру «по умолчанию» в режиме СОЛО с уровнем громкости ГРОМКИЙ и уровнем сложности НОВИЧОК, или в режиме последней сыгранной игры.

• Если в течение нескольких минут вы не используете ВОР ИТ, он переходит в «спящий режим». Чтобы снова включить игру, потяните ручку ТЯНИ.

и!



Тяни!



Кричи!



## Игра Соло

**Игроки:** 1 игрок, или игра по очереди для нескольких игроков.

**Цель:** Не отставайте от BOP IT и заработайте больше всех очков. Если играете в одиночку, побейте свой личный рекорд, или играйте по очереди и наберите самое большое количество очков.

**Игра:** Нажмите на кнопку ЖМИ, чтобы начать игру. Быстро выполняйте звучащие команды. Если вы не успели или ошиблись, BOP IT прекратит игру! В конце игры вы услышите число правильно выполненных команд. В следующий раз постарайтесь побить свой рекорд.

**Как выиграть:** Если группа игроков играет по очереди в режиме СОЛО, победителем становится игрок, набравший больше всех очков.

**Важно:** перед началом каждой игры СОЛО объявляется рекорд очков (если он существует)! Старайтесь побить его!

Каждый раз, когда вы успешно выполняете 100 команд в игре СОЛО, вы получаете доступ к более сложному уровню.

## УРОВЕНЬ НОВИЧОК

Все задания звучат в виде голосовых команд. Если вы выполните 100 команд, игра приостановится, объявит о вашем достижении и откроет более сложный уровень ЭКСПЕРТ. Затем игра предложит вам нажать кнопку ЖМИ, чтобы продолжить игру. Когда уровень ЭКСПЕРТ станет доступным, вы сможете выбрать его перед началом игры нажатием кнопки УРОВЕНЬ.

## Игра Передай Другому

**Игроки:** Для 2-х и более игроков. Встаньте друг напротив друга или в круг.

**Цель:** Не отставайте от BOP IT, чтобы продержаться в игре как можно дольше и стать победителем.

**Игра:** Решите, кто будет играть первым. Нажмите кнопку ЖМИ, чтобы начать игру. Быстро выполняйте команды, которые слышите. Если вы слышите команду «Передай Другому», быстро передайте консоль игроку слева (этот игрок продолжит игру, выполняя команды). Если вы опоздали или ошиблись, вы выбываете из игры! Чтобы продлить игру, дайте каждому игроку право на 2-3 ошибки, прежде чем исключить его из игры.

**Как выиграть:** Если вы продержались в игре дольше всех, вы победили!

## Игра Компания

**Игроки:** Для 2-х и более игроков, которые не боятся показаться смешными! Встаньте друг напротив друга или в круг.

**Цель:** Не отставайте от BOP IT и играйте всем телом, чтобы продержаться в игре как можно дольше и стать победителем!

**Игра:** Эта игра похожа на игру ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ за одним исключением: если вы слышите название части тела: «бедро», «рука», «ступня», «живот», «колени» или «плечо», вам нужно слегка ударить по кнопке ЖМИ соответствующей частью тела. Игроки должны следить за правильностью выполнения команд. Игрок, который ошибся, выбывает из игры. Чтобы продлить игру, дайте каждому игроку право на 2-3 ошибки, прежде чем исключить его из игры.

**Как выиграть:** Если вы продержались в игре дольше всех, вы победили!

## УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТ    УРОВЕНЬ МАСТЕР

На этом уровне голосовые команды чередуются со следующими звуковыми сигналами:

- Звук «барабана» означает ЖМИ.
- Звук «трещотки» означает КРУТИ.
- Звук «свистка» означает ТЯНИ.
- Звук «заедающей пластинки» означает КРИЧИ.

Если вы выполните 100 команд, игра приостановится, объявит о вашем достижении и откроет более сложный уровень МАСТЕР. Затем игра предложит вам нажать кнопку ЖМИ, чтобы продолжить игру. Когда уровень МАСТЕР станет доступным, вы сможете выбрать его перед началом игры нажатием кнопки УРОВЕНЬ.

**Важно:** При замене батареек все накопленные очки сбрасываются, а уровни ЭКСПЕРТ и МАСТЕР снова блокируются.

На этом уровне голосовые команды чередуются со звуковыми сигналами, описанными слева, и следующими цветовыми сигналами:

- «Белый» цвет означает ЖМИ.
- «Жёлтый» цвет означает КРУТИ.
- «Голубой» цвет означает ТЯНИ.
- «Зелёный» цвет означает КРИЧИ.

Если вы выполните 100 команд на уровне МАСТЕР - поздравляем!  
**ВЫ ПРОШЛИ ИГРУ!**

**ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:** Ослабьте шуруп на отсеке для батареек и снимите крышку. Вставьте 3 батарейки типа «ААА» (рекомендуются щелочные батарейки), соблюдая полярность. Закройте крышку, затяните шуруп и нажмите кнопку СБРОС.



**Когда нужно менять батарейки:** Если WOP IT работает неправильно или ухудшается реакция консоли во время игры, попробуйте достать и снова вставить батарейки. Если это не помогает, замените батарейки на три новые.

**ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ**  
Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Сохраните эту информацию для справки в будущем.

## **Внимание:**

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.
7. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости,

перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).  
**8. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их вместе с батарейками какого-либо другого типа. Всегда извлекайте их из устройства перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых.  
**НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

© 2009 Hasbro. Все права защищены.

Изготовитель: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont. CH

[www.hasbro.ru](http://www.hasbro.ru)

0311 07789 121

