



МОСИГРА

Российская сеть магазинов настольных игр

www.mosigra.ru



**Увлекательная
интеллектуальная
игра**

Благодарим Вас за приобретение игры MAGIC JINN! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Магический Джинн - это уникальное существо, способное угадать любое животное. Просто отвечайте на его вопросы, и он прочитает Ваши мысли.

Как играть:

Для начала игры, необходимо установить батарейки, в специальный отсек на нижней части игрушки. Для работы Магического Джинна требуется 3 батарейки тип AAA/LR03 (в комплект не входят).

Затем, включите игрушку, нажатием на кончик носа. Джинн заговорит с Вами и попросит загадать животное.

Он попросит сообщить о готовности к началу игры специальной командой.

Как только вы загадали животное, произнесите «Я готов».

Далее Джинн будет пытаться угадать животное, задавая наводящие вопросы, на которые следует отвечать четко и внятно:

- «Да»
- «Нет»
- «Я не знаю»
- «Кажется да!» : к примеру, если Вы загадали «слона», а Джинн спрашивает вас: «Опасно ли это животное для человека?», Вы можете ответить «Кажется, да!».

Если вы не расслышали вопрос, попросите Магического Джинна повторить, произнеся команду «Повтор».

Вы в любой момент можете вернуться к предыдущему вопросу Магического Джинна и изменить свой ответ. Чтобы вернуться к предыдущему вопросу, произнесите «Назад».

Таким образом, вы можете вернуться даже к самому первому вопросу, повторяя команду «Назад».

Магические советы:

Магический Джинн без труда понимает человеческую речь, для наилучшего восприятия, рекомендуется играть в относительно тихом помещении, во избежание голосовых помех. Говорите спокойно и внятно, тогда Джинн обязательно угадает нужное животное! Джинн очень умный и угадывает даже тех животных, которые давно исчезли с лица Земли, или вообще не существовали в природе!

Если Вы не хотите продолжать игру, просто нажмите на нос магического Джинна, и он автоматически выключится.

Так же игрушка оснащена функцией автоматического отключения при нахождении в неактивном режиме более 60 секунд.

Информация о батарейках:

Для работы Магического Джинна требуется 3 батарейки тип AAA/LR03 (в комплект не входят).

Откройте отсек для батареек на нижней части корпуса Джинна, используя крестовую отвертку. Вставьте батарейки, соблюдая указанную полярность. Закройте и закрутите отсек.

Для наилучшей работы, рекомендуется использовать щелочные батарейки. Не рекомендуется использовать батарейки аккумуляторного типа.




Схема установки батареек

Используйте батарейки только указанного типа. Не используйте старые и новые батарейки одновременно. Не используйте разные типы батареек одновременно. При установке батареек соблюдайте указанную полярность. Не замыкайте контакты батареек. При длительном хранении, извлекайте батарейки из устройства. Батарейки неаккумуляторного типа не должны подвергаться зарядке. Батарейки аккумуляторного типа следует извлекать из устройства перед зарядкой. Регулярно проверяйте состояние батареек. Использованные батарейки должны быть извлечены из устройства незамедлительно. Установка и замена батареек должна производиться взрослыми. Зарядка батареек аккумуляторного типа должна производиться под присмотром взрослых. Не сжигайте и не утилизируйте использованные батарейки с бытовым мусором. Соблюдайте требования по утилизации химических отходов. Если Магический Джинн стал слишком тихим, следует заменить батарейки.



Внимание! Не рекомендовано для детей младше 3х лет, из-за наличия мелких деталей.



zanzoon

© 2012 Zanzoon Magic Jinn. US & EU Patent pending. Все права защищены.

Zanzoon - 83 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine - France

E-mail : zanzoon@zanzoon.net

www.zanzoon.net



Артикул: 16363